

Waterontharders NWF 4.0 12-15-20-25-30-40-50-75 INSTALLATEUR SNEL-START-KAART



Let op! Deze snel-start-kaart dient als aanvulling op de volledige handleiding en vervangt deze derhalve niet!

1. Plaats de waterontharder en sluit wateraanvoer, retour en de afvoer aan volgens de instructies in de handleiding en de plaatselijk geldende normen voor werken aan waterleidingen.
2. De fabrieksgegevens zijn ingevoerd. Controleer en stel indien nodig parameter bij voor een optimaal werkende waterontharder.

Volg onderstaande stappen om de parameters van de waterontharder in te regelen of te controleren. In 'normaal' stand staat de bediening van de waterontharder op slot, staat in het display. Om de bediening van de waterontharder te ontgrendelen toets en gelijktijdig 5 seconden. Er klinkt een piep en de bediening is ontgrendeld. Gebruik om in het menu te komen en acties c.q. instellingen te bevestigen. Gebruik om terug te gaan c.q. te annuleren.

Hoofdmenu	Submenu	Parameter en instelling	Aanvullende informatie
Stel 12/24 uur klok in	N.v.t.	24 uur	Stel de manier van klok weergave in 12 uur of 24 uur weergave.
Wijzig uur	N.v.t.	00:00	Stel de reguliere tijd in. Afhankelijk van klokweergave in 12 of 24 uur.
Verbruik vandaag	N.v.t.	500	Naar gelang het waterverbruik wordt deze parameter automatisch door het systeem aangepast.
Gemiddeld verbruik	N.v.t.	500	Van de laatste 7 dagen wordt een gemiddeld waterverbruik berekend. Dit is de reservecapaciteit.
Stel gal/liter/m3		M3	Volume weergave. Gebruik: m3 (kuub)
Geavanceerde opties	Wijzig modus	DF proportioneel	Type werkmodus van de regeneratie instellen. Gebruik: DF Proportioneel (Down flow regeneratie)
Geavanceerde instellingen	Wijzig uur regen regeneratietijd	02:00 uur	Start van de regeneratie c.q. spoeling. Afhankelijk van klokweergave in 12 of 24 uur.



Waterontharders NWF 4.0 12-15-20-25-30-40-50-75 INSTALLATEUR SNEL-START-KAART



Geavanceerde instellingen		Wijzig watervol.		Zie tabel		Waterontharder capaciteit in m3 Stel in volgens type als hieronder weergegeven											
Hardh in dH	12	15	20	25	30	40	50	75	Hardh in dH	12	15	20	25	30	40	50	75
8	4,2	5,3	7,0	8,8	10,5	14,0	17,5	26,3	14	2,4	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	3,0
9	3,7	4,7	6,2	7,8	9,3	12,4	15,6	23,3	15	2,2	2,8	3,7	4,7	5,6	7,5	9,3	2,8
10	3,4	4,2	5,6	7,0	8,4	11,2	14,0	21,0	16	2,1	2,6	3,5	4,4	5,3	7,0	8,8	2,6
11	3,0	3,8	5,1	6,4	7,6	10,2	12,7	19,1	17	1,9	2,5	3,3	4,1	4,9	6,6	8,2	2,5
12	2,8	3,5	4,7	5,8	7,0	9,3	11,7	17,5	18	1,8	2,3	3,1	3,9	4,7	6,2	7,8	2,3
13	2,6	3,2	4,3	5,4	6,5	8,6	10,8	16,2	19	1,7	2,2	2,9	3,7	4,4	5,9	7,4	2,2
									20	1,6	2,1	2,8	3,5	4,2	5,6	7,0	2,1
Geavanceerde instellingen		Wijzig tegenspoeling		Type		12	15	20	25	30	40	50	75				
				Tijd		2:00	2:30	3:30	3:30	4:30	5:30	7:00	10:30				
Geavanceerde instellingen		Duur pekkel & tr. Splg.		Type		12	15	20	25	30	40	50	75				
				Tijd		20:00	20:00	20:00	24:00	24:00	32:00	40:00	60:00				
Geavanceerde instellingen		Wijzig vullen pekkel		Type		12	15	20	25	30	40	50	75				
				Tijd		5:00	6:30	8:30	10:30	12:30	17:00	21:00	31:30				
Geavanceerde instellingen		Wijzig snel spoelen		Type		12	15	20	25	30	40	50	75				
				Tijd		6:30	7:00	8:00	9:00	12:00	15:00	18:30	10:00				
Geavanceerde instellingen		Max. dagen ts. regen		7 dagen		Stel de maximaal aantal dagen dat er tussen twee regeneraties mag zitten. Standaard 7 dagen.											
Geavanceerde instellingen		Wijzig out signaal		B-01		Stel de manier van uitgangssignaal in. B-01, signaal aan in regeneratie niet in service. B-02, signaal per stelcyclus van regeneratie. Niet tijdens regeneratie en service.											

Einde instellingen

- Zet de bypass uit en de waterontharder in service (ofwel in bedrijf)
- Test aansluitingen op lekkage en verhelp deze indien noodzakelijk.
- Spoel het systeem goed door. Druk de knop 1 seconden. Eventueel ontgrendelen, toets en gelijktijdig 5 seconden. Na c.a. 15 min is het spoelen klaar.
- Controleer of er water in de zoutbak staat. Niet? Verhelp dit euvel.
- Test en stel de resthardheid in. De waterontharder is klaar voor gebruik.

Taalkeuze instellen:

- Start met de stekker/ connector 24V voeding **niet** ingeplugd.
- Plug de stekker in en druk direct daarna (binnen 1 seconde) + gelijktijdig en enkele seconden vasthouden.
- Nieuw venster met taalkeuze verschijnt. Kies gewenste taal en bevestig met 1x kort.