

Instellingen NWF besturing 2.0 en 4.0 met Monohars

Installeer de waterontharder volgens de handleiding en de plaatselijke regelgeving.

Volg onderstaande stappen om de parameters van de waterontharder in te regelen of te controleren.

In 'normaal' stand staat de bediening van de waterontharder op slot,  staat in het display.

Om de bediening van de waterontharder te ontgrendelen toets   gelijktijdig 5 seconden

Er klinkt een piep en de bediening is ontgrendeld. Gebruik  in het menu te komen en acties/ instellingen te bevestigen.

Gebruik  om terug te gaan c.q. te annuleren.

Onderstaande instellingen t.b.v. NWF 2.0 besturing gelden i.c.m. Injector: Coffee / DLFC: 2,02 (8468060) / BLFC: 0,22 (8468057)

Hoofdmenu		Submenu		Parameter instelling				Aanvullende informatie								
Stel 12/24 uur klok in		N.v.t.		24 uur				Stel de manier van klok weergave in 12 uur of 24 uur weergave.								
Wijzig uur		N.v.t.		00:00				Stel de reguliere tijd in. Afhankelijk van klokweergave in 12 of 24 uur.								
Verbruik vandaag		N.v.t.		500				Naar gelang het waterverbruik wordt deze parameter automatisch door het systeem aangepast.								
Gemiddeld verbruik		N.v.t.		500				Van de laatste 7 dagen wordt een gemiddeld waterverbruik berekend. Dit is de reservecapaciteit.								
Stel gal/liter/m3				Liters				Volume weergave. Gebruik: Liters.								
Geavanceerde instellingen		Wijzig modus		DF Proportioneel				Type werkmodus van de regeneratie instellen. Gebruik: DF Proportioneel of DF Intelligent (Down flow regeneratie)								
Geavanceerde instellingen		Wijzig uur regeneratietijd		02:00 uur				Start van de regeneratie c.q. spoeling. Afhankelijk van klokweergave in 12 of 24 uur.								
Geavanceerde instellingen		Wijzig watervol.		↓ Tabel ↓				Selecteer filtercapaciteit a.d.h.v. harsinhoud & filterhardheid (= Inkomend hardheid - resthardheid)								
Hars inhoud		5	7	10	12	14	15	20	25	30	40	50	75			
Hardheid																
4		5.000	7.000	10.000	12.000	14.000	15.000	20.000	25.000	30.000	40.000	50.000	75.000			
5		4.000	5.600	8.000	9.600	11.200	12.000	16.000	20.000	24.000	32.000	40.000	60.000			
6		3.333	4.667	6.667	8.000	9.333	10.000	13.333	16.667	20.000	26.667	33.333	50.000			
7		2.857	4.000	5.714	6.857	8.000	8.571	11.429	14.286	17.143	22.857	28.571	42.857			
8		2.500	3.500	5.000	6.000	7.000	7.500	10.000	12.500	15.000	20.000	25.000	37.500			
9		2.222	3.111	4.444	5.333	6.222	6.667	8.889	11.111	13.333	17.778	22.222	33.333			
10		2.000	2.800	4.000	4.800	5.600	6.000	8.000	10.000	12.000	16.000	20.000	30.000			
11		1.818	2.545	3.636	4.364	5.091	5.455	7.273	9.091	10.909	14.545	18.182	27.273			
12		1.667	2.333	3.333	4.000	4.667	5.000	6.667	8.333	10.000	13.333	16.667	25.000			
13		1.538	2.154	3.077	3.692	4.308	4.615	6.154	7.692	9.231	12.308	15.385	23.077			
14		1.429	2.000	2.857	3.429	4.000	4.286	5.714	7.143	8.571	11.429	14.286	21.429			
15		1.333	1.867	2.667	3.200	3.733	4.000	5.333	6.667	8.000	10.667	13.333	20.000			
16		1.250	1.750	2.500	3.000	3.500	3.750	5.000	6.250	7.500	10.000	12.500	18.750			
17		1.176	1.647	2.353	2.824	3.294	3.529	4.706	5.882	7.059	9.412	11.765	17.647			
18		1.111	1.556	2.222	2.667	3.111	3.333	4.444	5.556	6.667	8.889	11.111	16.667			
19		1.053	1.474	2.105	2.526	2.947	3.158	4.211	5.263	6.316	8.421	10.526	15.789			
20		1.000	1.400	2.000	2.400	2.800	3.000	4.000	5.000	6.000	8.000	10.000	15.000			
														Monteer gele Injector		
						Harsinhoud:		4 t/m 5	7 t/m 12	14 t/m 15	20	25	30	40	50	75
Geavanceerde instellingen		Wijzig tegenspoeling		Tijd: Tabel →				01.30	02:00	03.00	03.00	04.00	05.00	06.00	9.00	10.00
Geavanceerde instellingen		Pekel en trage spoeling		Tijd: Tabel →				20.00	30.00	40.00	50.00	63.00	75.00	32.00	40.00	60.00
Geavanceerde instellingen		Wijzig vullen pekkel		Tijd: Tabel →				03.00	06.00	08.00	10.00	12.30	15.00	20.00	25.00	38.00
Geavanceerde instellingen		Wijzig snel spoelen		Tijd: Tabel →				02.30	04.00	05.00	06.00	08.00	09.00	12.00	15.00	22.00
Geavanceerde instellingen		Max. dagen tussen regen		10 dagen				Stel de maximaal aantal dagen dat er tussen twee regeneraties mag zitten. Standaard 10 dagen.								
Geavanceerde instellingen		Wijzig out signaal		B-01				Stel de manier van uitgangssignaal in. B-01, signaal aan in regeneratie niet in service. B-02, signaal per stelcyclus van regeneratie.								
Einde instellingen																

Versie: oktober 2024