

Instellingen NWF besturing 2.0 en 4.0 met Hetrohars

Installeer de waterontharder volgens de handleiding en de plaatselijke regelgeving.

Volg onderstaande stappen om de parameters van de waterontharder in te regelen of te controleren.

In 'normaal' stand staat de bediening van de waterontharder op slot,  staat in het display.

Om de bediening van de waterontharder te ontgrendelen toets   gelijktijdig 5 seconden

Er klink een piep en de bediening is ontgrendeld. Gebruik  om in het menu te komen en acties/ instellingen te bevestigen.

Gebruik  om terug te gaan c.q. te annuleren.

Onderstaande instellingen t.b.v. NWF 2.0 besturing gelden i.c.m. Injector: Coffee / DLFC: 2,02 (8468060) / BLFC: 0,22 (8468057)

Hoofdmenu		Submenu		Parameter instelling				Aanvullende informatie								
Stel 12/24 uur klok in		N.v.t.		24 uur				Stel de manier van klok weergave in 12 uur of 24 uur weergave.								
Wijzig uur		N.v.t.		00:00				Stel de reguliere tijd in. Afhankelijk van klokweergave in 12 of 24 uur.								
Verbruik vandaag		N.v.t.		500				Naar gelang het waterverbruik wordt deze parameter automatisch door het systeem aangepast.								
Gemiddeld verbruik		N.v.t.		500				Van de laatste 7 dagen wordt een gemiddeld waterverbruik berekend. Dit is de reservecapaciteit.								
Stel gal/liter/m3				Liters				Volume weergave. Gebruik: Liters.								
Geavanceerde instellingen		Wijzig modus		DF Proportioneel				Type werkmodus van de regeneratie instellen. Gebruik: DF Proportioneel of DF Intelligent (Down flow regeneratie)								
Geavanceerde instellingen		Wijzig uur regeneratietijd		02:00 uur				Start van de regeneratie c.q. spoeling. Afhankelijk van klokweergave in 12 of 24 uur.								
Geavanceerde instellingen		Wijzig watervol.		↓ Tabel ↓				Selecteer filtercapaciteit a.d.h.v. harsinhoud & filterhardheid (= Inkomend hardheid - resthardheid)								
Hars inhoud		5	7	10	12	14	15	20	25	30	40	50	75			
Hardheid																
4		3.625	5.075	7.250	8.700	10.150	10.875	14.500	18.125	21.750	29.000	36.250	54.375			
5		2.900	4.060	5.800	6.960	8.120	8.700	11.600	14.500	17.400	23.200	29.000	43.500			
6		2.417	3.383	4.833	5.800	6.767	7.250	9.667	12.083	14.500	19.333	24.167	36.250			
7		2.071	2.900	4.143	4.971	5.800	6.214	8.286	10.357	12.429	16.571	20.714	31.071			
8		1.813	2.538	3.625	4.350	5.075	5.438	7.250	9.063	10.875	14.500	18.125	27.188			
9		1.611	2.256	3.222	3.867	4.511	4.833	6.444	8.056	9.667	12.889	16.111	24.167			
10		1.450	2.030	2.900	3.480	4.060	4.350	5.800	7.250	8.700	11.600	14.500	21.750			
11		1.318	1.845	2.636	3.164	3.691	3.955	5.273	6.591	7.909	10.545	13.182	19.773			
12		1.208	1.692	2.417	2.900	3.383	3.625	4.833	6.042	7.250	9.667	12.083	18.125			
13		1.115	1.562	2.231	2.677	3.123	3.346	4.462	5.577	6.692	8.923	11.154	16.731			
14		1.036	1.450	2.071	2.486	2.900	3.107	4.143	5.179	6.214	8.286	10.357	15.536			
15		967	1.353	1.933	2.320	2.707	2.900	3.867	4.833	5.800	7.733	9.667	14.500			
16		906	1.269	1.813	2.175	2.538	2.719	3.625	4.531	5.438	7.250	9.063	13.594			
17		853	1.194	1.706	2.047	2.388	2.559	3.412	4.265	5.118	6.824	8.529	12.794			
18		806	1.128	1.611	1.933	2.256	2.417	3.222	4.028	4.833	6.444	8.056	12.083			
19		763	1.068	1.526	1.832	2.137	2.289	3.053	3.816	4.579	6.105	7.632	11.447			
20		725	1.015	1.450	1.740	2.030	2.175	2.900	3.625	4.350	5.800	7.250	10.875			
														Monteer gele Injector		
						Harsinhoud in Liters:		4 t/m 5	7 t/m 12	14 t/m 15	20	25	30	40	50	75
Geavanceerde instellingen		Wijzig tegenspoeling		Tijd: Tabel →				01.30	02:00	03.00	03.00	04.00	05.00	06.00	9.00	10.00
Geavanceerde instellingen		Pekel en trage spoeling		Tijd: Tabel →				20.00	30.00	40.00	50.00	63.00	75.00	32.00	40.00	60.00
Geavanceerde instellingen		Wijzig vullen pekkel		Tijd: Tabel →				03.00	06.00	08.00	10.00	12.30	15.00	20.00	25.00	38.00
Geavanceerde instellingen		Wijzig snel spoelen		Tijd: Tabel →				02.30	04.00	05.00	06.00	08.00	09.00	12.00	15.00	22.00
Geavanceerde instellingen		Max. dagen tussen regen		10 dagen				Stel de maximaal aantal dagen dat er tussen twee regeneraties mag zitten. Standaard 10 dagen.								
Geavanceerde instellingen		Wijzig out signaal		B-01				Stel de manier van uitgangssignaal in. B-01, signaal aan in regeneratie niet in service. B-02, signaal per stelcyclus van regeneratie.								
Einde instellingen																

Versie: oktober 2024